

## Wi-Fi 智能拖板

產品配網說明書



1. 確保手機已連接到 **2.4GHz** 頻段的 Wi-Fi 網絡;
2. 掃描右方二維碼下載 ONE Home App, 創建或登錄帳戶;
3. 安裝並接通電源。



## 入網設置



### 1. 進入配網狀態

Wi-Fi 智能拖板首次接通電源, 會自動進入配網狀態, 指示燈會不斷閃爍。

\* 若 Wi-Fi 智能拖板未進入配網狀態則需要人手進入配網, 斷電10秒後再接通電源, 長按開關鍵 5 秒, 指示燈將不斷閃爍, 表示智能拖板進入配網狀態。

### 2. 打開APP添加設備



選擇“我的家”頁面, 點擊右上角“+”或“添加設備”按鈕

### 3. 產品選擇



產品清單中選擇“熱門”品類中的“Wi-Fi 智能拖板”圖標

指示燈



### 4. 確認與產品配對



### 5. 連接 2.4GHz Wi-Fi



在 App 內確認拖板快閃后, 會自動填寫已連接的 Wi-Fi 賬號密碼

### 6. 配對成功

