

ONE Home 智能月球燈

產品配網說明書



使用準備

1. 確保手機已連接到 **2.4GHz** 頻段的Wi-Fi網絡;
2. 掃描右方二維碼下載ONE Home App，創建或登錄帳戶;
3. 安裝燈泡並打開電源開關。




入網設置


1. 產品進入配網狀態

燈泡首次接通電源，會自動進入配網狀態，每秒閃爍兩次。

** 若燈泡未進入配網狀態則需要人手進入配網，斷電10秒後再接通電源，進行“開燈-關燈-開燈-關燈-開燈”步驟后，燈泡將秒閃爍兩次，表示燈泡進入配網狀態。



2. 打開APP添加設備



選擇“我的家”頁面，點擊右上角“+”或“添加設備”按鈕

3. 產品選擇



產品清單中選擇“熱門”或“照明”品類中的“智能月球燈”圖標

4. 確認與產品配對



5. 連接2.4GHz Wi-Fi



在App內確認燈在快閃后，會自動填寫已連接的Wi-Fi賬號密碼

6. 配對成功

